Roland JUND-G

MICRO MANUAL





Содержание

Система и настройки	3
Структура инструмента	3
Расширение памяти	4
Системные настройки	4
Работа с эффектами	7
Обработка внешнего сигнала	7
Режим "performance"	9
Загрузка настроек эффектов	9
Работа с аудио	10
Импорт аудио файлов	10
Сведение композиции в аудио файл	11
Сообщение с компьютером	12
MIDI-соединение через USB	12
Обмен данными через USB	12
Работа с программой Juno-G Librarian	13

Система и настройки

Структура инструмента

Для того, чтобы в будущем не возникали недоразумения, удобно изучить краткую блок-диаграмму Juno-G.



Клавиатура и контроллеры управляют синтезатором и вся информация из них может быть записана в секвенсер.

Синтезатор имеет полифонию 128 голосов и основывается на волнах из статической памяти ROM (64 МБ, расширяется до 128 МБ одной картой серии SRX) и динамической самплерной RAM (4 МБ, расширяется до 516 МБ одним модулем DIMM PC133).

Процессор эффектов может обрабатывать как сигнал с синтезатора, так и с внешнего линейного/микрофонного входа. Имеются два независимых стерео выхода. Всё может быть записано в самплер или аудио трек секвенсера.

Секвенсер включает 16 MIDI треков и 4 аудио трека. Также Juno-G включает арпеджиатор и ритм-машину (программируемые).

Композиции и аудио файлы хранятся во **флеш-памяти** (16 МБ). Эта память расширяется до 1 ГБ картой Compact Flash, Secure Digital или Smart Media через адаптер PC card.

Порт **USB** работает в двух режимах. Режим MIDI позволяет работать с Juno-G как с MIDI-клавиатурой и звуковым модулем. Режим обмена данными позволяет импортировать/экспортировать композиции и аудио файлы.

Расширение памяти

Оперативная память (RAM) используется для работы с данными в реальном времени. Она обладает высоким быстродействием, что даёт возможность проигрывать множество аудио самплов одновременно. Однако, при выключении питания, данные в RAM теряются.

Флеш-память, как и жёсткий диск, используется для хранения данных. Информация находится в ней и при выключении питания. Однако флеш-память не обладает достаточным быстродействием для работы в реальном времени.

Таким образом, для увеличения возможностей Juno-G необходимо расширить как оперативную, так и флеш память.

В качестве оперативной памяти можно использовать стандартные модули DIMM PC100 или PC133 объёмом от 64 до 512 МБ. Спецификации: 3.3 V, 168 pin, non-buffered, non-EEC. Модуль вставляется в слот, доступный под небольшой крышкой снизу Juno-G.



Для расширения флеш-памяти необходим адаптер PC card для типа карт, которые вы хотите использовать, и флеш карта объёмом до 1 ГБ. Например, это может быть карта Compact Flash и, соответственно, адаптер PC card на Compact Flash. Карта вставляется в адаптер, а адаптер – в слот PC Card на задней панели Juno-G.



После установки памяти, проверьте её работоспособность и ёмкость в разделе системных настроек Information → Memory (см. далее).

Системные настройки

Для входа в меню системных настроек, выйдите в основной экран режима РАТСН или PERFORMANCE, нажмите **MENU**, выберите курсором опцию "System" и нажмите **ENTER**.

Top Menu ENTER 1. Undo / Redo 4 2. System 5 3. Utility 4 4. File Utility 5. Live Setting Edit 6. Input Setting 7. Demo Place	3 M=0001 J=120 4/4 CHORD PTN STOP
8. Save / Load	

Все настройки разделены на секции и подсекции (см. таблицу ниже). Для выбора необходимой секции и подсекции воспользуйтесь соответствующими клавишами внизу дисплея. Для сохранения настроек, нажмите **WRITE** клавишей внизу дисплея.

Секция	Подсекция	Описание	
GENERAL	COMMON	Общие настройки	
	AUTO LD	Автозагрузка данных	
	SOUND	Глобальный строй	
	USB	Режимы USB	
KBD/CTRL	KBD	Настройки клавиатуры	
	PEDAL	Настройки педалей	
	CONTROL	Настройки контроллеров	
MIDI	GENERAL	Основные настройки	
	ТХ	Передача данных	
	RX	Приём данных	
	ММС МТС	Настройки внешней синхронизации	
METRO/SYNC	METRO	Метроном	
	SYNC	Настройки внутренней синхронизации	

Секция	Подсекция	Описание	
D-BEAM	GENERAL	Чувствительность D-Beam	
	ASSIGN	Режим "Assignable"	
	ΑΤΥ ΕΧΡ	Режим "Active Expression"	
	SYNTH	Режим "Solo Synth"	
INFORMATION	MEMORY	Информация о памяти RAM и flash RAM	
	SRX	Информация о карте SRX	
	VERSION	Версия операционной системы	

В дальнейших инструкциях, по мере надобности, мы будем упоминать изменения различных системных настроек. При этом путь к необходимому экрану будет обозначен как Секция → Подсекция, например: General → Common.

Работа с эффектами

Обработка внешнего сигнала

В Juno-G имеется возможность обработать сигнал с внешнего источника (микрофона, плеера, другого синтезатора и даже гитары) при помощи всех внутренних процессоров эффеетов. Это может быть использовано как для записи так и для работы в реальном времени (например, когда проигрывается композиция в секвенсере).

Для направления внешнего сигнала в процессор(ы) эффектов:

- 1. Подсоедините желаемый источник к линейному (моно или стерео) или микрофонному (моно) входу Juno-G.
- 2. Установите ползунок AUDIO IN микшера (крайний левый) в нижнее положение.
- 3. В основном экране режима РАТСН или PERFORMANCE, нажмите **MENU**, выберите Input Setting и нажмите **ENTER**.



- 4. Установите параметр Input Select на значение, соответсвующее подключённому источнику:
 - LINE IN L/R линейный стерео вход (джеки L и R)
 - LINE IN L линейный моно вход (джек L)
 - MICROPHONE микрофонный моно вход (джек L)
- Проиграйте что-либо с внешнего источника (инструмента) и ползунком AUDIO IN установите нормальнй уровень входного сигнала.
- 6. Параметр Audio Input Assign определяет, куда будет направлен внешний сигнал:
 - DRY не будет обработан мульти-эффектами
 - MFX 1, 2 или 3 будет обработан MFX процессором 1, 2 или 3
- 7. Также вы можете установить уровни посыла на процессоры Chorus и Reverb параметрами Audio Input Cho Send и Audio Input Rev Send соответственно.

Далее настройте эффекты по необходимости. Вы также можете сохранить эти настройки как патч или перфоманс (в зависимости от режима, в котором вы находитесь). При сохранении композиции (опция Save Song в режиме **WRITE**) эти настройки также сохраняются.

Режим "performance"

Загрузка настроек эффектов

Часть патчей в банках Juno-G активно используют процессоры эффектов для образования конечного звука. Однако, при загрузке какого-либо патча в performance, настройки его эффектов по умолчанию не загружаются. Для того, чтобы патч, требующий эффекты, звучал правильно, необходимо загрузить настройки его эффектов в performance.

Делается это следующим образом.

- 1. Выбрать партию и назначить на неё желаемый патч.
- 2. Перейти в режим EFFECTS.
- 3. Установить параметр OUTPUT (обозначен 2 на снимке ниже) на "MFX".
- 4. Установить параметр MFX SEL (обозначен 3) на один из свободных процессоров MFX (1, 2 или 3).
- 5. Далее установить источник настроек MFX (обозначен 1) на номер партии, на которую назначен данный патч.
- 6. При необходимости, установить источники настроек процессоров CHORUS и REVERB на тот же номер партии.



Работа с аудио

Импорт аудио файлов

Используя USB-соединение с компьютером, вы можете загрузить аудио файлы в формате AIFF или WAV и использовать их как патчи, фразы или вставлять в аудио треки.

Процедура загрузки следующая:

- 1. Войдите в режим обмена данными по USB (см. раздел Сообщение с компьютером).
- 2. Скопируйте желаемые файлы в папку /тмр/AUDIO_IMPORT.
- 3. Выйдите из режима обмена данными по USB, нажав **EXIT**.
- 4. Нажмите клавишу AUDIO дважды для перехода в список аудио файлов в памяти Juno-G.
- 5. Нажмите MENU и выберите опцию "Import Audio".
- 6. Перед вами появится окно выбора файлов. Выберите память USER или CARD клавишами внизу дисплея (в зависимости от того, куда вы скопировали файлы).

IMPORT AUDIO USED 1.	elect 7MB/FREE	6 Item(s) 14.2MB
USER: \TMP\AUDIO_IMPORT	National States	
🔰 🖌 Ø13 2 Step Break	.wav	167KB 👘
₩ 014 Techno Bt	.wav	154KB
V 015 Stretched Bt	.wav	329KB
/ 021 Kick 909 1	.wav	68KB []
₩ 022 Kick 909 2	.wav	30KB []]
トレ 045 Snare Robo	.wav	24KB
	RALL SET	ALL MPORT

- 7. Клавишей MARK внизу дисплея выберите желаемые файлы. Или нажмите SET ALL для выбора всех файлов сразу.
- 8. Нажмите **IMPORT** внизу дисплея. Файлы будут импортированы в оперативную память Juno-G.
- Нажмите SONG, затем WRITE и выполните операцию "Save All Samples" чтобы сохранить все импортированные файлы во влеш-память.
- 10. Войдя в режим USB, удалите оригиналы из папки /тмр/AUDIO_IMPORT.

Теперь вы имеете доступ к этим самплам через список патчей (группы "User Sample" или "Card Sample"), а также через функцию **INSERT** в аудио треках секвенсера.

Также вы можете производить различные операции редактирования (нормализация, временное растяжение/сжатие, порезка на куски и др.) – о них идёт речь далее в этом разделе.

Сведение композиции в аудио файл

Прямо из Juno-G вы можете записать любую композицию или её часть в аудио файл формата AIFF или WAV. Чтобы выбрать формат, зайдите в раздел системных настроек **General** → **Common** и установите параметр Default File Type на соответствующее значение.

Для записи композиции в аудио файл вам необходимо иметь один свободный аудио трек и проделать следующую операцию:

- 1. Установите секвенсер в место, с которого хотите начать запись.
- 2. Нажмите клавишу AUDIO TRACK.
- 3. Выберите свободный аудио трек.
- 4. Установите режим Audio Rec Mode на RE-SAMPLING:

	ENew Sons :	J J=120 □ 4/4
CURRENT POS		
	Audio Rec Standby	
2 Audio	Rec Mode RE-S	AMPLING
3 Audio	Rec Count In Rec Chappel	1 MEAS
HIDI REC	CANCE	L START

- 5. Нажмите PLAY.
- 6. По окончании композиции или нужного отрывка, нажмите **STOP**.
- 7. В выпавшем меню выберите CANCEL.
- 8. Новая аудио запись появится в режиме редактирования.
- 9. Нажмите **WRITE**, и сохраните файл во флеш-память. Запомните номер, под которым вы его сохранили (например, 0120).
- Теперь в режиме обмена данными по USB (см. раздел Сообщение с компьютером) вы можете скопировать файл с соответствующим номером на ваш компьютер (т.е. SMPL0120.AIF или SMPL0120.WAV).

Сообщение с компьютером

MIDI-соединение через USB

Juno-G может передавать и принимать MIDI данные через USB порт. Вы можете использовать его как MIDI-клавиатуру и как внешний звуковой модуль.

Для этого:

- 1. Установите драйвер Juno-G на ваш компьютер.
- 2. Подсоедините Juno-G к компьютеру при помощи кабеля USB.
- 3. На Juno-G нажмите клавишу USB и выберите режим MIDI:



- 4. Запустите на компьютере желаемую программу (синтезатор или секвенсер).
- 5. Выберите Juno-G в качестве MIDI-интерфейса (для синтезатора) или выходного устройства (для секвенсера).

Вы можете выйти из этого экрана, нажав **EXIT**. Juno-G будет постоянно функционировать в режиме "MIDI через USB".

Обмен данными через USB

При соединении с компьютером в режиме обмена данных, Juno-G работает как внешний флеш-диск. Вы можете экспортировать/импортировать композиции, банки звуков, аудио файлы и так далее. Детальные инструкции для обмена различными типами данных приведены в других разделах мануала.

Ниже – процедура по входу в режим обена данными по USB:

- 1. Подсоедините Juno-G к компьютеру при помощи кабеля USB.
- На Juno-G нажмите клавишу USB и выберите какой из флеш-дисков будет доступен компьютеру: INTERNL (внутренний) или PC CARD (внешняя карта памяти, если она имеется):



 На рабочем столе вашего компьютера или в списке устройств появится новый внешний диск с именем "JUNO-G USER" или "JUNO-G CARD" в зависимости от выбранной области памяти:



- 4. Произведите необходимые операции над файлами.
- 5. Выберите опцию "Eject" или "Извлечь" на иконке внешнего диска.
- 6. Нажмите EXIT самой правой клавишей внизу дисплея.
- 7. По надобности, отсоедините кабель USB.

Структура файлов и папок для Juno-G представлена ниже:

▶ ROLAND

	► SEQ	
	► SNG	композиции и MIDI-файлы
	► SND	банк звуков
	► SMPL	сохранённые аудио файлы
▶ ТМР	,	
	► AUDIO_IMPORT	аудио файлы для импортирования
	► TXT	текстовые файлы

Работа с программой Juno-G Librarian

В комплекте с инструментом поставляется программа Juno-G Librarian, которая позволяет легко управлять патчами в банке USER. Многие библиотеки поставляются в формате Juno-G Librarian и вы можете выбрать какие именно звуки и куда вы хотите загрузить.

Чтобы загрузить патчи в Juno-G при помощи этой программы:

- 1. Подключите Juno-G к компьютеру в режиме "MIDI через USB" (см. МIDI-соединение через USB выше).
- 2. Запустите Juno-G Librarian. Вы увидите окно "Main", представляющее банк USER в Juno-G.
- 3. В верхнем меню "Setup" выберите опцию "Set Up MIDI Devices" и удостоверьтесь, что параметры "Input" и "Output" установлены на "Juno-G":

Input:	Output:	Device ID
JUNO-G	JUNO-G	
Through		
Input:	Output:	
JUNO-G	JUNO-G	•

- 4. Для того, чтобы загрузить патчи из банка USER, нажмите иконку "All" в группе "Read" на верхней панели программы.
- 5. Откройте любой банк звуков в формате Juno-G Librarian.
- 6. Появится другое окно с содержимым этого банка. Вы можете выбрать все или отдельные звуки для загрузки в инструмент:

Mode						
Patch	h	•				
review itop/Start	Number	*Patch Name	Category	Memo 1	Memo 2	Men
	1	The G-Race	BTS	_	-	
	2	Sine Pad	SPD			
	3	Vintage Bs 1	SBS			
	4	VocoBassline	PLS			
	5	OldschoolHip	BTS			
	6	Club Pluck	SYN			
	7	Alpha Synth	TEK			
	8	Juno-B	ORG			
	9	Vintage Bs 2	SBS			
	10	Seq Saw	SYN			
	11	Phunky Bass	SBS			
	12	Power Bass	SBS			
	13	G-Bwoyz	SYN			
	14	SH-2 Attakz	SBS			
	15	Juno-PPG	BPD			
	16	Club B	ORG			
	17	Digi Pad	BPD			
	18	Bass-o-Matic	PLS			
	19	Supersaw Pad	BPD			
	20	Dual TB	TEK			
	21	Syntesaurus	SBS			
	22	Vintage Lead	SLD			
	123	Blaster SOR	SYN			

7. Скопируйте эти патчи (команда "Copy" в верхнем меню "Edit") и вставьте их (команда "Paste" в верхнем меню "Edit") в желаемую область банка USER в окне "Main":

00	9		Main			
Mode		Read	Write			
Patci	h	All Sele	cted Al	Selected		
Preview Stop/Start	Number	Patch Name	Category	Memo 1	Memo 2	Her
	1	The G-Race	BTS			
	2	Sine Pad	SPD			
	3	Vintage Bs 1	SBS			
	4	OldschoolHip	BTS			
	5	Club Pluck	SYN			
	6	Alpha Synth	TEK			
	7	Juno-B	ORG			
	8	Power Bass	SBS			
	9	SH-2 Attakz	SBS			
	10	Club B	ORG			
	11	Digi Pad	BPD			
	12	INIT PATCH				
	13	INIT PATCH				
	14	INIT PATCH				
	15	INIT PATCH				
	16	INIT PATCH				
	17	INIT PATCH				
	18	INIT PATCH				
	19	INIT PATCH				
	20	INIT PATCH				
	21	INIT PATCH				
	22	INIT PATCH				4
	23	INIT PATCH				7

8. Для загрузки выбранных патчей в Juno-G, нажмите иконку "Selected" в группе "Write" на верхней панели программы.

Теперь эти патчи доступны для использования в Juno-G.